

## **Wichtiger Hinweis zur Filter Kartusche und Reinigung,Indikatoranzeige**

Es kann in seltenen Fällen vorkommen, dass der Filter blockiert und das Wasser nicht zügig durchläuft, bzw.im oberen Gefäßstehen bleibt. Dies hat was mit den Mineralien zu tun, die u.U. zusammenkleben können.

Und vergessen Sie nicht, vor einsetzen der Kartusche, am Boden das Schutzschild abzuziehen, sonst fließt kein Wasser durch!

### **In dem Fall:**

Oberen Deckel von Kanne, abnehmen und durch Lamellen seitlich li.&re. mit beigefügtem Nagel durch das innere Flies stechen bis man Granulat fühlt..



Danach ist das Gerät dauerhaft wieder einsetzbar.  
Reinigung Behälter: Kanne mit Essig oder Zitrusssäure wie oben, füllen.Nach 24 Std. reinigen und wieder füllen.  
Hinweis:Bei Erstbefüllung werden die Werte REDOX & PH erst nach 24 Std.erreicht. Wir erhöhen PH um ca. 1,5 -wer mehr will,legt den Magnesium Booster in den Behälter.

## Indikatoranzeige

Die Anzeige läuft mit 4 Balken bis auf 0 Balken abwärts. Sind die 4 Balken weg ist der Filter zu wechseln.



### **Start:** (neuer Filter)

1. Auf Taste drücken bis die 4 Balken erscheinen, dann loslassen. Anzeige ist aktiviert.
2. Nach 60 Tagen sind die Balken weg.
3. Neuen Filter einsetzen und Prozedere von oben wieder starten.

Die Batterie hält etwas 5 Jahre, dann ist die Einheit zu wechseln.

Den Filter sägen Sie zur Entsorgung unten auf und entsorgen den Inhalt in Biotonne.

Das PVC wie üblich in den Plastikmüll entsorgen.